

**Fixit 222 System (Mulige materialer)**

10.1.2017

Grunnlag <sup>1,2</sup>	Betegnelse	Forbehandling <sup>3</sup>	Grunnpuss / Dekkpuss <sup>4</sup>
	Teglstein	Fixit 211 Fixit 281 Fixit 670 Hjørnevinkel med Fixit 288	Fixit 222 / Fixit 493 / Fixit 223 med fiberduk Fixit 203 / Fixit 208 / Fixit 763 / Fixit 777 / Fixit 764 / Fixit 732 / Fixit 740
	Kalksandstein	Fixit 211 Fixit 281 Fixit 343 Fixit 670 Hjørnevinkel med Fixit 288	Fixit 222 / Fixit 493 / Fixit 223 med fiberduk Fixit 203 / Fixit 208 / Fixit 763 / Fixit 777 / Fixit 764 / Fixit 732 / Fixit 740
	Sementstein	Fixit 211 Fixit 670 Fixit 343 Fixit 346 Hjørnevinkel med Fixit 288	Fixit 222 / Fixit 493 / Fixit 223 med fiberduk Fixit 203 / Fixit 208 / Fixit 763 / Fixit 777 / Fixit 764 / Fixit 732 / Fixit 740
	Betong (grovt forskalet)	Uten betongskader: Fixit 211 Fixit 670 Fixit 343 Fixit 346 Hjørnevinkel med Fixit 288	Fixit 222 / Fixit 493 / Fixit 223 med fiberduk Fixit 777 / Fixit 740
	Lett teglstein Porøs stein	Spesielle opplysninger fra steinleverandørene må overholdes	Fixit 222 / Fixit 493 / Fixit 223 med fiberduk Fixit 203 / Fixit 208 / Fixit 763 / Fixit 777
	Varmeisolerende stein	Spesielle opplysninger fra steinleverandørene må overholdes	Fixit 222 / Fixit 493 / Fixit 223 med fiberduk Fixit 203 / Fixit 208 / Fixit 763 / Fixit 777
	Porebetong	Spesielle opplysninger fra steinleverandørene må overholdes	Fixit 222 / Fixit 493 / Fixit 223 med fiberduk Fixit 203 / Fixit 208 / Fixit 763 / Fixit 777
	Lecamur	Spesielle opplysninger fra steinleverandørene må overholdes	Fixit 222 / Fixit 493 / Fixit 223 med fiberduk Fixit 203 / Fixit 208 / Fixit 763 / Fixit 777
	Natur- und bruddstein (uten saltbelastning)	Støffes med Fixit 205 / 206 Fixit 211 Fixit 281 Fixit 670 Hjørnevinkel med Fixit 288	Fixit 222 / Fixit 493 / Fixit 223 med fiberduk Fixit 203 / Fixit 208 / Fixit 763 / Fixit 777 / Fixit 764 / Fixit 732 / Fixit 740

<sup>1</sup> Alle underlag må være rene, tørre og faste.

<sup>2</sup> Fixit 222 anvendes ikke i sokkelområdet

<sup>3</sup> Avhengig av underlaget kan det i tillegg være nødvendig å bruke en pussbærer/lirer (f.eks. Welnet).

<sup>4</sup> For mineralske dekkpuss påføres Fixit 223 som kostestrøk (slamming)